

PROGRAMMERING

För att programmera måste låset vara öppet med codelocks.com knappen synlig. Varje programändring måste börja med att trycka på codelocks.com knappen följt av antingen master kod, administratörskod eller användare kod.



Programmeringsknapp

ÄNDRA MASTER KOD

codelocks.com master kod ● 01 ● ny master kod ● ny master kod ● ●

Exempel: **codelocks.com** 11335577 ● 01 ● 12345678 ● 12345678 ● ●

Resultat: Master koden har ändrats till 12345678

LÄGG TILL ELLER ÄNDRA ANVÄNDARE KOD

codelocks.com master kod ● 02 ● användare kod ● ● ●

Exempel: **codelocks.com** 11335577 ● 02 ● 9999 ● ● ●

Resultat: Ny användare kod 9999 registrerad

RADERA ANVÄNDARE KOD

codelocks.com master kod ● 03 ● ● ●

Exempel: **Codelocks.com** 11335577 ● 03 ● ● ●

Resultat: Användare kod Raderad

LÄGG TILL ELLER ÄNDRA ADMINISTRATÖR KOD

codelocks.com master kod ● 04 ● administratör kod ● administratör kod ● ●

Exempel: **codelocks.com** 11335577 ● 04 ● 87654321 ● 87654321 ● ●

Resultat: Administratör kod 87654321 nu registrerad

RADERA SUB-MASTER KOD

codelocks.com master code ● 05 ● 05 ● ● ●

Exempel: **codelocks.com** 11335577 ● 05 ● 05 ● ● ●

Resultat: Sub-Master kod raderad

SUB-MASTER INSTÄLLNINGAR

ÄNDRA SUB-MASTER KOD

codelocks.com sub-master kod ● 06 ● ny sub-master kod ● ny sub-master kod ● ●

Exempel: **codelocks.com** 87654321 ● 06 ● 10101010 ● 10101010 ● ●

Resultat: Ny sub-master kod 10101010 nu registrerad

LÄGG TILL ELLER ÄNDRA ANVÄNDARE KOD

codelocks.com sub-master kod ● 07 ● ny användare kod ● ● ●

Exempel: **codelocks.com** 87654321 ● 07 ● 6666 ● ● ●

Resultat: Användare kod 6666 nu registrerad

RADERA ANVÄNDARE KOD

codelocks.com sub-master kod ● 08 ● ● ●

Exempel: **codelocks.com** 87654321 ● 08 ● ● ●

Resultat: Användare kod raderad

ANVÄNDARE INSTÄLLNINGAR

ÄNDRA ANVÄNDARE KOD

codelocks.com användare kod ● ny användare kod ● ny användare kod ● ●

Exempel: **codelocks.com** 2244 ● 5541 ● 5541 ● ● ●

Resultat: Användare kod är nu 5541

ENGÅNGS KOD (omklädningsskåp läge)

Engångs kod 4 siffror (låst) ● Engångs kod 4 siffror (öppet) ● ● ●
Exempel: 3355 (låst) ● 3355 (öppet) ● ● ●

Notera.

- När den angivna koden slagits in nollställs låset och förses i öppet läge tills en ny kod anges.
- Blinkande röd lampa var 5 e sec indikerar att låset är låst och således upptaget.

SPECIAL MASTER KOD INSTÄLLNINGAR

ÄNDRA FRÅN REPETERANDE KOD TILL ENGÅNGS KOD

codelocks.com master code ● 09 ● ● ● ●

Exempel: **codelocks.com** 11335577 ● 09 ● ● ● ●

Resultat: Låset är nu inställt i omklädningsskåp läge (en gångs kod)

BEGRÄNSA LÅSTIDEN (OMKLÄDNINGSSKÅP LÄGE) 02,04,08,10,12 TIM LÅSNING

codelocks.com master code ● 10 ● antal timmar som låset ska vara låst ● ● ●

Exempel: **codelocks.com** 11335577 ● 10 ● 04 ● ● ●

Resultat: Låset kommer automatiskt att låsa upp efter 4 tim
Notera.
1. Begränsning av låst tiden fungerar endast i läge för engångs koder.
2. Låset kan ställas in på att automatiskt öppna efter följande intervaller 02,04,08,10,12 tim se exempel ovanför vid programmering.

ÄNDRA FRÅN ENGÅNGS KOD TILL REPETERANDE KOD

codelocks.com master code ● 11 ● ● ● ●

Exempel: **codelocks.com** 11335577 ● 11 ● ● ● ●

Resultat: Fabriks inställd kod 2244 fungerar tills omprogrammering sker

ANVÄNDAR INSTRUKTIONER

Notera. Skåplåset har en 10 knappars display och en **codelocks.com** programmeringsknapp som är gömd bakom lås vreden i låst utförande.

Låset har följande kod nivåer

Master kod.

Öppnar låset

Ändrar master koden

Programmera / ändra / radera sub-master och användare kod

Välja mellan repeterande eller engångs kod

Begränsa låstiden (automatisk upplåsning efter angiven tid)

Sub-Master kod.

Öppnar låset

Ändrar sub-master kod

Programmera /ändra /radera användare kod

Användare kod

Öppnar låset

Ändrar användare kod

Samma kod kan inte programmeras i mer än en nivå.

Förlorad kod

Notera. Låset måste vara i öppet läge för att kunna återställas

- Lossa på skruvarna och ta bort låset från dörren

- Avlägsna ett batteri

- Tryck in knapp 1 och håll kvar, sätt tillbaka batteriet, den blå lampan kommer att blinka 2 ggr, släpp knapp 1, inom tre sekunder tryck 3 ggr på knapp 1. Den blå lampan kommer nu att blinka två ggr och låset har nu programmerats om till fabriksinställning Master kod 11335577 och alla tidigare inställningar har raderats.

Påföljd vid felaktig kod

- Vid tre felaktigt slagna koder kommer låset att stänga av sig i 10 sec.

Batteri

Låset ska fungera i ca 40 000 öppningar med 4 sec aktivering.

kräver 2 x AAA 1,5v batteri.

Låg batteri nivå

När batteri nivån är låg kommer den röda lampan att blinka 3 ggr före den blå lampan indikerar godkänd kod. Batteriet ska bytas så fort som möjligt. Låset kommer att fungera i ca 100 öppningar med låg batteri nivå.

Batteri slut

Låset har konstruerats så att ett externt 9 v batteri kan placeras mot de utanpåliggande kontaktarna som sitter under lås vreden (öppnar låset med hjälp av master kod) så att batteri byte kan utföras.

Utföres på följande sätt

-Placera den positiva + polen från batteriet mot låsets + kontakt och den

negativa - polen från batteriet mot låsets - kontakt. Se till att bra kontakt erhålles.

- Slå in Master kod

- Låset kommer nu att dra in lås spärren så att låset kan öppnas.

-Byt ut batterierna genom att montera lös låset.

- Återmontera låset.

● Kod ej godkänd / låg batteri nivå
● Kod godkänd



O.B.S Vid ev tveksamheter se den engelska original manualen.