

Borring för utvändigt handtag

1. Skruva bort samtliga skruvar som håller spanjoletten **utom den översta**.
2. Böj ut spanjoletten från dörrbladet så mycket så att låshuset kommer utanför dörrbladet och lägg en svamp, trasa eller dylikt mellan spanjoletten och dörrbladet.
3. Titta in i det befintliga handtagshålet så syns där en centrummarkering. Ta ett 4 mm tjockt borr som är längre än dörrbladets tjocklek. Sätt borret i centrummarkeringen och håll borret mitt i det befintliga handtagshålet och borra ett hål genom den oborrade delen.
4. Borra sedan med ett 18mm borr från utsidan i det nyborrade hålet.
5. Blås sedan bort borrarspånen och montera sedan tillbaka spanjoletten. Montera sedan eventuella cylindrar och därefter monteras handtagen på dörren. Tänk på att förborra för handtagsskruven för det nya handtaget.

Borring för utvändig cylinder

1. Gör först enligt ovan, men fäst spanjoletten med en skruv över och under låshuset.
2. Håll handtag i det läge det skall ha efter monteringen och rita av handtagets cylinderhål på dörren.
3. Böj ut spanjoletten från dörrbladet så mycket så att låshuset kommer utanför dörrbladet och lägg en svamp, trasa eller dylikt mellan spanjoletten och dörrbladet.
4. Tag ett 22 mm tjockt borr och sätt det så att du borrar bort markeringen i över och underkant, det är viktigt för annars får inte cylindern plats.
5. Du måste borra två hål för att kunna få ett ovalt hål, Lättast är om man borrar båda hålen samtidigt, växelvis.
6. Spetsarna som blir kvar i mitten av hålet kan man enklast ta bort med en liten pinnfräs som du sätter i bormaskinen, eller skär bort dem med en lämplig kniv, stämjärn eller dylikt.
7. Tänk på att ta det lugnt och borra sakta med ett vasst borr, annars är det lätt att du flisar trä och får hålet på fel ställe.