

Produktinformation:

Fogband F600

Permanent diffusionsöppen elastisk fog**Produktbeskrivning & användning:**

Fogband F600 är ett förkomprimerat tätningsband som expanderar efter montering och ger en effektiv tätning och permanent diffusionsöppen elastisk fog.

Fogbanden används både inom- och utomhus till fogar kring dörrar och fönster, rör genomföringar, mellan byggelement mm.

Bandet är baserat på ett specialimpregnerat polyuretanskum som säkerställer permanent väderbeständighet och täthet mot slagregn.

Fogbandet är självhäftande, lätt att montera och finns i flera olika storlekar för fogar från 5 till 25 mm bredd.

Fogband F600 kan användas i fogar i småhusområden.

För fogning i kustnära områden och särskilt väderutsatta fogar rekommenderas att använda Fogband BG1 i stället.

10 års funktionsgaranti lämnas vid användning enligt våra instruktioner

**Fysikaliska / Kemiska data:****Fogband:**

Material		Polyuretanskum, impregnerat med modifierad akryldispersion.
Testnorm	DIN 18542: 2020	BG1
Kulör		Grå och svart
Brandklass	DIN 4102, del 1	B1 (kraftigt brandhämmande)
Slagregnstäthet	EN 1027	$\geq 600 \text{ Pa}$
Lufttäthet	EN 12114	$an < 1 \text{ m}^3 / [\text{h m (daPa)}^2/3]$
Temperaturbeständighet		-30 °C - +100 °C (kortvarigt +130 °C)
Ångdiffusionsmotstånd	EN ISO 12572	$sd < 0,5 \text{ m}$
Värmeledningsförmåga	DIN 12667	$\lambda = 0,0412 \text{ W/mK}$
Ljudreduktionsindex, R_s, w	EN ISO 10140-1/-2, EN ISO 717	43 dB med ett fogband (utan isolering eller annan tätningsnivå) 60 dB med två fogband (utan värme-isoleringsskikt)
Kompatibilitet med byggmaterial	DIN 18542: 2020	Uppfyller kraven
Användningstemperatur:		Optimal +5°C till +20°C
Väderbeständighet		10 års funktionsgaranti enligt svenskt byggstandard
Miljö- och emissionskrav	EMICODE®	EC 1 ^{PLUS} , GEV
Hållbarhet på lager		24 månader från produktionsdatum



Bruksanvisning:

Förberedelser:

För att få optimal monterings tid ska bandet förvaras i rumstemperatur i minst en timma innan montering. Rengör fogytorna innan montering.

Dimensionering: Välj lämplig storlek på fogbandet med hjälp av nedanstående tabell:

Fogbredd:	Fogdjup, minst:	Typ:	Svart			Grå		
			Rulllängd	Rullar per kartong	Artikelnummer	Rulllängd	Rullar per kartong	Artikelnummer
5 - 12 mm	15 mm	15/5-12	10 m	20	60115512	10 m	20	60015512
7 - 15 mm	20 mm	20/7-15	7,5 m	15	60120715	7,5 m	15	60020715
8 - 20 mm	20 mm	20/8-20	5 m	15	60120820	5 m	15	60020820
12 - 25 mm	25 mm	25/12-25	4,7 m	12	601251225	4,7 m	12	600251225

VIKTIGT!

Montering skall utföras mellan två parallella och helt jämna ytor. Vid fogning mot metall, t ex fönster och intäckningar väljs ett fogband med minst 20 mm djup och fogbredd som ska dimensioneras i överstorlek. Bandet monteras 3 – 5 mm lägre än kanten i konstruktionen. Det är upp till användaren att säkerställa att fogbanden fungerar i tänkt användningsområde genom data i detta dokument eller genom support ifrån Teknisk Service. Undvik att använda fogband som temporär tätning.

Montering:

Klipp av de första 2 cm när bandet ska användas. På motsvarande sätt ska de 2 sista cm klippas bort.

Mät upp den önskade längden och kapa. Beräkna alltid 1 – 3 cm extra per löpmeter som en "elasticitetsreserv". Ta bort 20 – 30 cm av skyddspapperet och placera fogbandet på den ena ytan. Bandets framsida monteras ca 2 – 4 mm lägre än fogens kant. Tryck fast bandet, eventuellt med en spackel om det inte är möjligt att använda fingrarna. Om bandets självhäftande yta inte fäster (exempelvis på fuktiga eller dammiga ytor) kan bandet hållas på plats med en kil tills det expanderat.

I kryssfogar monteras först det lodräta fogbandet, som ska vara genomgående. Därefter de vågräta banden som ska trycka lätt emot de lodräta. I T-fogar monteras alltid det genomgående bandet först. Vid skarvning trycks banden mot varandra med ett lätt tryck. Fogband får aldrig överlappa varandra.

I hörnskarvar monteras först de vågräta banden, därefter de lodräta med lätt tryck mot de vågräta.

Var uppmärksam på att det kan vara olämpligt att använda fogband till bottenfogar vid fönster. Fönstrets geometriska profil kan göra det omöjligt att montera bandet korrekt, på samma sätt kan ett lutande fönsterbleck medföra att bandet står snett. Monteras fogband i bottenfogen ska man dessutom vara noga med att placera det så att regnvatten från "droppnåsan" inte leds direkt ned i bandet.

Bottenfogar som inte kan utföras med fogband bör i stället utföras som en traditionell fog med elastisk fogmassa.

Expansion:

Expansionen börjar så snart rullen öppnas. Beroende på temperaturen kan det ta allt från några få minuter upp till flera dagar. Ju varmare det är desto fortare expanderar fogbandet. Eftersträvas snabb expansion kan bandet värmas försiktigt med en varmluftspistol. Omvänt kan monterings tiden förlängas genom att använda nedkylta fogband.

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsblad

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.