

Passande fäste till olika sticksågar



Universal



Fäste A = För AEG, Bosch, Elu, Makita, Metabo m.fl.

Fäste C = För Black & Decker m.fl.

Fäste "universal" = kombination av fäste A och C. Passar Bosch, Black & Decker m.fl.

Fäste F = För tigersågar

Fäste F2 = För tigersågar Ridgid