

TEGERA® 70

INSTRUCCIONES DE LAVADO

INSTRUCCIONES DE LAVADO Y CUIDADO – TEGERA® 70

LIMPIEZA

- Las mangas son lavables a máquina
- Lavar a una temperatura máxima de 60 °C utilizando un detergente estándar o suave.
- No utilizar lejía ni productos químicos agresivos, ya que pueden dañar el producto y reducir la protección

SECADO

- Apto para secado en secadora a temperatura normal (60 °C).
- No secar en exceso ni exponer a calor excesivo.

CICLOS DE LIMPIEZA

- El producto ha sido ensayado a 5 ciclos de lavado y secado conforme a EN ISO 6330.

RENDIMIENTO DESPUÉS DEL LAVADO

- El rendimiento protector ha sido evaluado antes y después de los ciclos de lavado recomendados.
- Los niveles de protección indicados se basan en el rendimiento más bajo obtenido durante los ensayos.
- El lavado repetido o un proceso de lavado incorrecto pueden reducir el rendimiento protector.

RESPONSABILIDAD DESPUÉS DEL LAVADO

- Una vez que el producto ha sido utilizado y posteriormente lavado, el usuario o el proveedor de lavado es responsable de garantizar que el producto siga siendo apto para su uso.

INSPECCIÓN TRAS LA LIMPIEZA

- No utilizar el producto si se observa cualquier daño o deterioro.

CUIDADOS GENERALES

- Seguir los símbolos de lavado indicados en el producto.
- Evitar la contaminación con sustancias que puedan degradar el material

