

Vi rekommenderar följande förpackningstejp!

Bärmaterial	PVC			PP			PP		PP
Häftämne	Gummi			Akrylat			Gummi	Syntetisk	Hot-Melt
Produkt	Tesa 4124	Tesa 4100	Etab 243, 244	Tesa 4195	Tesa 4024	Etab 543	Tesa 4287	Etab 542	Etab 825
Användningsområde	Tesa 4124	Tesa 4100	Etab 243, 244	Tesa 4195	Tesa 4024	Etab 543	Tesa 4287	Etab 542	Etab 825
Kartong av kraftliner (Nya fibrer)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kartong av testliner (Returfibrer)	●	●	●	○	○	○	●	●	●
Tystavrullning	●	●	●	●	●	●	○	⊗	⊗
Miljöneutral	⊗	⊗	⊗	●	●	●	●	●	●
Applicering vid kyla (5-10°C)	●	●	●	○	○	○	●	○	⊗
Exportförsändelser	●	●	●	○	○	○	●	●	●
Tunga produkter	●	●	●	○	○	○	●	●	●
Högt tryck på kartongfliken	●	●	●	○	○	○	●	●	●
Kartongförslutning med värmekrympning	○	○	○	●	●	●	●	●	●
Chockbelastning	●	●	●	○	○	⊗	●	●	●
Åldersbeständighet	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Manuell kartongförslutning	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Maskinell kartongförslutning	●	●	●	○	○	●	●	●	⊗
Tryckbar	●	●	●	○	○	●	⊗	●	⊗
Bandning och buntning	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	●	●	●

● = Optimal. ● = Mycket bra. ⊗ = Produkten kan inte rekommenderas ○ = Vid applicering i rätt miljö fungerar tejp. Vid vissa appliceringar kan annan tejp vara mer lämplig.

Vilken är den optimala förslutningen?



L-förslutning
för lättare gods



U-förslutning
för lättare gods
längre transporter



U-förslutning
för tungt gods



U och L-förslutning
för tungt gods
längre transporter

H-förslutning och H-förslutning
armerad med filamenttejp
för extrema förhållanden



Varför fäster inte tejp?

- Om kartongen är framställd av returpapper (testliner), rekommenderar användning av en tejp med naturgummihaftämne.
- Tejp har applicerats med för mycket töjning/motstånd. Justera avrullningen på den manuella eller automatiska dispensern, så att tejp inte blir trögavrullad. Justera även bromsinställningen.

Varför brister tejp vid applicering och/eller avrullning?

- Se till att tejprollens kanter inte skadas av kniven när tejpkartongen öppnas.
- Använd tejp som rekommenderas för maskinell applicering.
- Gör kontinuerligt underhåll av dispensern.
- Kontrollera bromsinställningen och ställ den på ett lägre motstånd.

Varför öppnas kartongen / släpper tejp efter korrekt förslutning?

- På kraftiga kartonger kan spänning på kartongfliken bli för stor. Ta en kraftigare tejp eller välj ett förslutningsalternativ som en kombination av U- och L- eller en H-förslutning som visas här intill.
- Kontrollera förpackningsmiljön, dvs temperatur och luftfuktighet.
- Om linerkvaliteten är för dålig kan tejp brista. Byt till en bättre linerkvalitet på kartongen.

