

HE CЪДЪРЖА ЛАТЕКС. ☐ AA ☒ HE



UPUTE ZA UPORABU - KATEGORIJA II

POGLEDAJTE PREDNUJ STRANICU ZA INFORMACIJE O POJEDINAČNIM PROIZVODIMA



Pažljivo pročitajte ove upute prije upotrebe proizvoda.

OBJAŠNJENJE PIKTOGRAMA O = Ispod minimalne razine performansi za određenu opasnost X = nije podvrgnuto ispitivanju ili ispitna metoda nije primjenjiva za dizajn ili materijal rukavice
Upozorenje! Ova je proizvod izrađen za pružanje zaštite navedene o osobnoj zaštitnoj opremi EN 2016/425, a detaljni podaci o razmatranjima performansi navedeni su u nastavku. Međutim, uvijek imajte na umu da niti jedan dio osobne zaštitne opreme ne može pružiti potpunu zaštitu te da uvijek morate biti na oprezu kad ste izloženi riziku.

EN 407:2020 RUKAVICE ZA ZAŠTITU OD TOPLINSKIH RIZIKA (TOPLINE I/ILI VATRE)

- 
- A: Ograničeno širenje plamena
B: Kontaktna toplotina
C: Konekcijska toplotina
D: Radijacijska toplotina
E: Pskanje manje količine rastaljenog metala
F: Velike količine rastaljenog metala

PERFORMANCE A – F
Min. O Max. 4

- 
- EN 388:2016 +A1:2018**
A: Otpornost na habanje, min. 0, maks. 4
B: Otpornost na presijecanje, min. 0, maks. 5
C: Otpornost na trljanje, min. 0, maks. 4
D: Otpornost na probijanje, min. 0, maks. 4
E: Otpornost na presijecanje 100N, min. 0, maks. F
(EN ISO 13507)
F: Zaštita od udarca, P = prolaz

SMJE DOĆI U DODIR S HRANOM PREMA UREDBAMA (EU) BR. 10/2011 I BR. 1935/2004.
Sve rukavice/rukavi koji su prikladni za prehrambene proizvode možda nisu prikladni za sve vrste hrane.
Da biste saznali za koje se prehrambene proizvode rukavica/rukavi mogu upotrebljavati, pogledajte deklaraciju sukladnosti hrane. Obratite se društvu Ejendals za više informacija.

EN ISO 21420:2020 ZAŠTITNE RUKAVICE – OPĆI ZAHTEVI I METODE ISPITIVANJA

Ispitivanje pokretljivosti prstiju Min. 3, maks. 5
MJERE I VELIČINE Sve su veličine u skladu s normom EN ISO 21420:2020 za udobnost, dobru mjenu i pokretljivost, osim ako nije navedeno drukčije na prednjoj stranici. Ako je na prednjoj stranici prikazan simbol za kruti model, u tom slučaju rukavica kruta od standardne rukavice kako bi bila udobnija za posebne primjene, primjerice za precizne radove sastavljanja. Nosite samo proizvode odgovarajuće veličine. Proizvodi koji su prekrilici ili preuski ograničavaju pokretljivost i neće pružiti optimalnu razine zaštite.
POVRATAK PRIJEVOZU: Najbolje je vratiti i samom mjestu u potpunosti ispravan simbol za temperaturni raspon +10 °C i +30 °C.
PROVJERA PRIJE UPOTREBE: Prije navedenja rukavica dobro operite i potpuno osušite ruke. Prije upotrebe pregledajte ima li oštećenja ili nepravilnosti na rukavicama. Izbjegavajte nošenje oštećenih rukavica. Vodite računa o tome da vam rukavice dobro pristaju. Kada skidate rukavice, primite varijeti na rukavice, povucite je i zaštitite u nuci na kojoj imate rukavicu. Postoje ruke bez rukavica gumbe u rukavici na otvorenoj i sklonite rukavicu. U slučaju oštećenja gdje se rukavice opasno kemikalijama nemoguće dobiti varijetu završnu rukavice.
VIJEŠ TRAJANJA: Zbog prirode materijala ovog proizvoda nije moguće odrediti njegov vijek trajanja zato što na njega utječe mnogo čimbenika kao što su uvjeti pohrane, upotreba itd.
NEGA I ODRŽAVANJE: Rukavice/rukavi koji se mogu mehanički prati u perilicama oznašeni su simbolima nula. Kupite ih pravnica odgovorni su za radna sredstva rukavica nakon pranja već korištenih rukavica. Turska Ejendals ne može se smatrati odgovornom.
ZBRINJAVANJE: Prema lokalnim zakonima o zaštiti okoliša.
Rukavice sadrže priručnu gumu koja može uzrokovati alergiju.
ALERGIJE: Proizvod može sadržavati dijelove koji mogu izazvati alergijske reakcije. Nemojte ga upotrebljavati ako pokazujete znakove preosjetljivosti. Za više informacija obratite se društvu Ejendals.

NE SADRŽI LATEKS ☐ DA ☒ NE



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II

ΓΙΑ ΠΑΡΗΦΟΡΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ.



Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος.
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΠΙΣΗΜΗΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΝ Ο = ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΔΗΓΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΔΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ Χ = ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΛΟΒΗΘΕΙ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Η ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ.
Προσδοκώμενη: Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να παρέχει την προστασία που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/425 για το MAFI και τον κανονισμό αριθ. 2016/425 για το MAFI, όπως τροποποιήθηκαν και αναδιοργανώθηκαν στη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, με το συνολικό επίπεδο απόστασης του παρασκευαστή παρακαλούμε. Η κανονική MAFI δεν είναι σε θέση να παράσχει πλήρη προστασία. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να διπλή προστασία, όπως εκτίθεται σε κενό, κενό.

EN 407:2020 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ/Η ΦΩΤΙΑ).



A: Περιορισμένη εξάπλωση φλόγας
B: Θερμότητα εισαγωγής
C: Θερμότητα αναμονής
D: Θερμική αντοχή
E: Μέγιστη απόσταση λαμινώδους μετρίου
ΣΤ: Μέγιστη ποσότητα λαμινώδους μετρίου

ΑΠΟΔΟΣΗ (A-F)
ΕΛΛΑΣΤΗ: 0, ΜΕΓΙΣΤΗ: 4

- 
- EN 388:2016 +A1:2018**
A: Αντοχή στην τριβή ΕΛΑ, 0, Μίν. 4
B: Αντοχή στην κοπή από Ακτινο ΕΛΑ, 0, Μίν. 5
C: Αντοχή στην διατμήση ΕΛΑ, 0, Μίν. 4
D: Αντοχή στη διατμήση ΕΛΑ, 0, Μίν. 4
E: Αντοχή στην απόδοση μετρίου ελαστικότητας (ΒΑΛΕΣ ΕΛΑ, 0, Μίν. F (EN ISO 13507)
ΣΤ: Προστασία από κρούση (P = ελαστικό)

ΑΠΟΔΟΣΗ (A-F)
ΕΛΛΑΣΤΗ: 0, ΜΕΓΙΣΤΗ: 4
EN 388:2016 +A1:2018
A: Αντοχή στην τριβή ΕΛΑ, 0, Μίν. 4
B: Αντοχή στην κοπή από Ακτινο ΕΛΑ, 0, Μίν. 5
C: Αντοχή στην διατμήση ΕΛΑ, 0, Μίν. 4
D: Αντοχή στη διατμήση ΕΛΑ, 0, Μίν. 4
E: Αντοχή στην απόδοση μετρίου ελαστικότητας (ΒΑΛΕΣ ΕΛΑ, 0, Μίν. F (EN ISO 13507)
ΣΤ: Προστασία από κρούση (P = ελαστικό)

Κατάλληλο για εισαγωγή με το τρέξιμο που προσδιορίζονται στους κανονισμούς (ΕΕ) 10/2011 και 1935/2004. Ολε τα γάντια μονάκια που είναι κατάλληλα για τρέξιμο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλα τα είδη τροφών. Για να μάθετε με ποια τρόφιμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το γάντιο, ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης για το τρέξιμο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Ejendals.
Αντοχή στην τριβή σύμφωνα με το 105-2016 του Αμερικανικού Εθνικού Ινστιτούτου Προστασίας:
Επίπεδα 1-5
EN ISO 21420:2020 – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΗΣ
Δοκιμή επιθετικότητας δακτύλου: Ελάχιστη: 1, μέγιστη: 5
ΑΝΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΣ: Ολε τα γάντια συμμορφώνονται με το EN ISO 21420:2020 για άσπες, εφαρμογή και επιθετικότητα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην πρώτη σελίδα. Αν χρησιμοποιείτε το σύμβολο κομμένου μονάκιου στην πρώτη σελίδα, το γάντι είναι με κομμένο από ένα στενικό γάντι, ώστε να βελτιώνει την άνεση για ειδικούς σκοπούς (P = Απλή: εργασία: επανακατασκευή). Φορέτε τον εξοπλισμό μόνο στο κατάλληλο μέγεθος. Το μέγεθος προστασίας που είναι κατάλληλο για άτομα που φορούν ή ποιοι σπάνια παραμένουν την κλήση και δεν προσομοιώνουν το βέλτιστο επίπεδο προστασίας.
Αποθήκευση και μεταφορά: Αποθηκεύστε δοκιμάς σε στεγνή και σκοτεινή συνθήκες, στην αρχική συσκευασία, μεταξύ 10 °C και 30 °C.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Πάντα να στεγνώνετε εντελώς το χέρι σας πριν φορέσετε τα γάντια. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τα γάντια για τυχόν ορατά κτενάκια ή οπές και αποφύγετε να φορέτε καταστραμμένα γάντια. Βεβαιωθείτε ότι τα γάντια εφαρμόζονται καλά. Για την αφαίρεση του γαντιού, κρατήστε το εξωτερικό άκρο του και τραβήξτε το προς τα έσω φέρνοντας το άλλο γάντι. Χρησιμοποιήστε τα μανύδ δακτύλου για να τραβήξετε και να αφαιρέσετε το άλλο γάντι. Σε περίπτωση που γίνεται χειρουργική επεξεργασία άλλων ασθενών, μην αφήσετε την εξωτερική επιφάνεια του γαντιού.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: Λόγω της φύσης των υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν, δεν μπορεί να προσδιοριστεί η διάρκεια ζωής του, καθώς επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως οι συνθήκες αποθήκευσης, η χρήση κ.λπ.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Τα γάντια/γάντια που μπορούν να πλυθούν μηχανικά φέρουν σύμβολο πλυντηρίου. Για την απόλυση των γαντιών μετά από τη χρήση, όπως τα γάντια έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί, είναι υπεύθυνος ο πλυντής ή ο καθαριστής. Η Ejendals δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη σε αυτή την περίπτωση.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ: ΣΥΜΜΟΡΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.
Το γάντι περιέχει φυσικό καουτσούκ που ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργία.

ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΕΝΑ: Αυτό το προϊόν ενδέχεται να περιέχει ουσιαστικά που μπορεί να αποτελούν κίνδυνο για αλλεργικές αντιδράσεις. Μην το χρησιμοποιείτε σε περίπτωση ενδεχόμενων υποαλλεργιών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Ejendals.

ΧΩΡΙΣ ΑΛΤΕΕΣ. ☐ ΝΑΙ ☒ ΟΧΙ